cod.: 62132-2

dazz

MANUAL DO USUÁRIO

CONTROLE DUAL SHOCK – USB

PARA PC

1. CARACTERÍSTICAS

- *Design ergonômico para maior conforto*
- *Controle com 2 joysticks analógicos*
- *Botões sensíveis à pressão e 2 motores internos para máxima vibração*
- *Botão digital de 8 direções*
- *Controle de 12 botões, incluindo 4 botões de ação e 4 botões para funções*
- *Comprimento do cabo: 1.80m±5%*

2. REQUERIMENTOS MÍNIMOS DO SISTEMA

- *Windows 00/XP/Vista/7*
- *DirectX 7.0 ou superior*
- *Porta USB disponível*
- *Para IBM PC e compatíveis*

3. CONHECENDO O PRODUTO

4. INSTALANDO OS DRIVERS

ATENÇÃO: *ANTES DE INSTALAR O DRIVER, VERIFIQUE SE O SEU SISTEMA OPERACIONAL POSSUI DIRECTX 7.0 OU SUPERIOR. É RECOMENDADA SUA INSTALAÇÃO PRÉVIA PARA QUE O CONTROLE DUAL SHOCK FUNCIONE NORMALMENTE.*

CASO NÃO POSSUA, FAÇA O DOWNLOAD DO SOFTWARE ATRAVÉS DO WEBSITE INFORMADO ABAIXO:

http://www.microsoft.com/downloads/Browse.aspx?displaylang=pt-br&categoryid=2

4.1. *Insira o CD com o driver de instalação na unidade de CD-ROM. Caso o driver não inicie sozinho depois de inserido o CD, por favor, encontre e selecione o arquivo "setup.exe" do drive de CD-Rom*

4.2. *O Assistente de Instalação do Windows perguntará se o DirectX 7.0 ou superior foi devidamente instalado em seu computador. Caso sim, clique em OK para continuar a instalação*



4.3. *Clique sobre Next para continuar a instalação do Controle Dual Shock para PC - USB*



4.4. *Após toda a instalação, clique em Finish para finalizar o processo. É recomendado reiniciar o computador para que as novas configurações sejam atualizadas*



4.5. *Após reiniciar o computador, conecte o controle em uma porta USB disponível de seu PC. O Windows detectará um novo dispositivo e instalará automaticamente, caso seja necessário clique "Avançar" até finalizar a instalação*

5. CONFIGURAÇÕES DO CONTROLE DUAL SHOCK – USB

5.1. *Vá ao Menu Iniciar, escolha a opção Configurações e Painel de Controle. Em seguida, escolha a opção Controladores de jogos ou Opções de jogos. Verifique o nome e o status do controle. Para seu correto funcionamento, o status deve ser OK*

5.2. *Clique em Propriedades para realizar o teste dos botões e eixos. Certifique-se de que tudo funciona normalmente*





5.3. *Para calibrar seu Controle Dual Shock, clique sobre a guia Calibration Function conforme janela abaixo. Escolha e opção Default e na sequência, Set. Faça movimentos circulares e retorne os eixos para a posição central*

5.4. *Na guia Vibration Test, o sistema de vibração de seu Controle Dual Shock para PC – USB será testado. É imprecindível que este teste seja realizado para que a vibração do controle funcione durante os jogos*

Mova o eixo analógico em todas as direções para testar o sistema de vibração. Faça também o teste através dos parâmetros do próprio dirver através das opções Left Force, Both Force e Right Force



OBS.: *Caso você tenha iniciado o jogo e não tenha realizado o teste de vibração, siga os últimos passos do item 5.4 para que o Controle Dual Shock para PC – USB funcione corretamente.*

Garantia de Qualidade Dazz: Garantimos a troca no caso do produto apresentar qualquer irregularidade, excetuado o mau uso, o desgaste normal pelo uso e desde que seguidas as instruções de conservação e armazenagem.

Consulte-nos para
mais informações:

SAC 0800 704 3460

www.dazz.net.br