- O funcionamento do produto se dá através do botão liga/ desliga.

- Corte a fruta e durante o processo de extração apoie com as duas mãos, conforme ilustração abaixo:

- Após extrair a quantidade de suco desejada (copo com capacidade para até 1,0 L), remova o plugue da tomada.
- Retirar a peneira do copo e pronto! O suco poderá ser servido.

COMO LIMPAR SEU ESPREMEDOR

- Após servir o suco, lave as peças do seu produto (jarra, copo superior, cone, peneira e tampa) com uma esponja macia e sabão neutro.
- Para limpar o motor de seu espremedor, utilize um pano úmido limpo. Não utilize produtos abrasivos como: saponáceos, esponja de aço, etc para não riscar a superfície do seu aparelho.
- O seu **Extrator de Frutas Turbo 250W Mondial** ,possui guarda-fio na base que permite ajustar o tamanho do fio para o uso, facilitando também seu armazenamento.

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS

0800-55 03 93

Segunda à Sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 17h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Indústria Brasileira

www.eletrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável .

"Recomenda-se vigiar as crianças para assegurar que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

MONDIAL

Premium

Manual de Instruções

E-10

Extrator de Frutas TURBO

250W

Modelo: 4190-01 (127V e 220V)

EXTRATOR DE FRUTAS TURBO 250W MONDIAL

Parabéns, agora você possui o **Extrator de Frutas Turbo 250W Mondial** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo o preparo de deliciosos sucos.
Este produto é recomendado para extração de sucos de frutas cítricas: laranjas e limões.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento deste e a sua segurança dependem delas.
Agradecemos sua confiança e aproveite seu novo produto.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e estabelecimento comercial.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127 / 220V) é compatível com a rede elétrica local.
- O extrator deve ser colocado em uma base firme, plana e seca que suporte os esforços durante o uso.
- Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas, não molhe ou o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento utilizem o produto sem a supervisão de um responsável pela sua segurança.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Retire o plugue da tomada quando não for usar o produto ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificados.
- A aquisição bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.**
- Não desconecte o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo plugue e nunca o transporte por este.
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto, para se proteger contra acidentes.
- O uso de peças ou acessórios, que não sejam originais do produto, pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Não utilize o produto se estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo e consertá-lo seu produto em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.**
- Recomendamos usar produto por 3 minutos e 2 minutos repousando.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



MONTAGEM DO PRODUTO

- Para montar seu **Extrator de Frutas Turbo 250W Mondial**, colocar o motor apoiado em uma base firme e plana;
- Encaixe a bica alinhada com o encaixe do motor em seguida, encaixe a castanha alinhado a fresa interna da mesma com a fresa externa do eixo;
- Um cuidado especial deverá ser tomado ao encaixar a castanha ao eixo, para não danificar as peças e evitar acidentes.
- Este aparelho pode ser ligado em 127 e 220V, para isso temos que selecionar a tensão de rede que vamos utilizar, a chave que possibilita esta operação, está localizada sob o aparelho.
- Aconselhamos sempre que usar verificar a tensão.

Atenção: Para encaixar ou desencaixar os acessórios como a castanha, certifique-se que o motor esteja desligado.

- Motor de alto torque Segure firme a laranja/limão para evitar acidentes. Este aparelho sai ligado de fabrica em 220v.

COMO UTILIZAR SEU ESPREMEDOR

- Monte seu produto conforme orientações em "Montagem do Produto"
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).